


# AFZUIGKAP STD6.2



  
**Baumatic®**

---

---

**Noteer de gegevens die op de informatiesticker staan samen met de verkoopdatum die op uw aankoopbewijs staat, voor later gebruik.**

Model .....

Fabricatienummer .....

Aankoopdatum .....

## **INHOUD**

<b>1.</b>	<b>ALGEMEEN .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>VEILIGHEIDSINSTRUCTIE .....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>MONTAGE-INSTRUCTIES.....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>BEDIENING.....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>INSTELLEN LUCHTUITLAAT.....</b>	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>GEBRUIK EN ONDERHOUD .....</b>	<b>4</b>
<b>7.</b>	<b>AANSLUITSCHEMA .....</b>	<b>5</b>

## 1. ALGEMEEN

- a) Lees aandachtig de volgende belangrijke informatie, betreffende het onderhoud en veiligheid bij de installatie. Dit informatieboekje goed bewaren voor latere consultaties
- b) Deze afzuigkap is in twee versies ontworpen: de afzuigversie (externe afzuiging) of filtratieversie (interne circulatie van de lucht).

## 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

- a) Er is bijzondere voorzichtigheid geboden ingeval de afzuigkap tegelijk met open vuur of brander werkt, afhankelijk van externe omgeving en aangedreven door andere dan elektrische energie, daar de afzuigkap de lucht uit de omgeving gebruikt, nodig voor open vuur of brander voor verbranding.
- b) Negatieve druk van de omgeving mag 4 Pa ( $4 \cdot 10^{-5}$  bar) niet overschrijden.
- c) Voor veilige werking afzuigkap de nodige ventilatie regelen.
- d) Volg de plaatselijke regels op, betreffende de externe luchtafzuiging.

### Waarschuwing

Elektrische toestellen kunnen in bepaalde situaties gevaarlijk zijn.

- a) Filtertoestand nooit gedurende werking van de afzuigkap controleren.
- b) Raak de lampen na gebruik apparaat niet aan.
- c) Onder de afzuigkap mag niet met open vlammen worden gekookt.
- d) Geen open vuur gebruiken, daar het de filters beschadigt en brand kan veroorzaken.
- e) Bij braden voortdurend ervoor te


zorgen, dat de oververhitte olie geen brand kan veroorzaken

- f) Bij elk onderhoud aan het apparaat als eerst de stekker uit de muur halen.

## 3. MONTAGE-INSTRUCTIES

Eerste manier:

- 3.1. De afzuigkap presteert het best als het op een hoogte van 65 tot 75 cm boven het keukenaanrecht is geplaatst.
- 3.2. Voor de plaatsing van de afzuigkap op de wand, op een geschikte plaats 2 gaten van 8mm doorsnee uitboren, zodat de opening aan de achterkant van de afzuigkap er middenin zit.
- 3.3. In de gaten de schroefmoeren zetten.
- 3.4. De schroeven in de moeren schuiven en aantrekken.
- 3.5. Daarna de afzuigkap op de aangetrokken schroeven zetten.
- 3.6. De eenzijdige afsluitklep op de afzuiger aanzetten.




Tweede manier:

- 3.1. Boor 6 gaten uit van 4mm diameter aan de onderkant van de ophangkast
- 3.2. Zet de eenzijdige afsluitklep op de afzuigkap. Daarna op de onderkant van de ophangkast plaatsen en m.b.v.

de zes meegeleverde schroeven bevestigen.

- 3.3. De aangepaste plaat op de onderkant van de afzuiger zetten, zodat tussen de achterkant van de afzuiger en de ophangkast geen kier ontstaat.




### Opgelet

Ingeval van het niet oplichten van de lampen controleren of die goed zijn aangetrokken.

## 4. BEDIENING

- 4.1. De stekker in het stopcontact zetten.  
4.2. Als de schakelaar  in de positie "I" wordt geplaatst, zullen de lampen aangaan. Als de schakelaar in de positie "0" is, zijn de lichten uit.  
4.3. Als de schakelaar  in de positie

"1  3" is, werkt de afzuiging in een van de drie snelheden: "laag  gemiddeld  hoog". Als de schakelaar in de positie "0" staat, is de afzuiging uit.



## 5. INSTELLEN LUCHTUITLAAT

Om de vervanging uit te kunnen voeren, vraag bij uw dealer een set koolstoffilters aan. De actieve koolstoffilters zijn noodzakelijk voor het zuiveren van de lucht, die in de ruimte wordt uitgelaten. De filters zijn onwasbaar, oude filters kunnen niet meer opnieuw worden gebruikt en moeten door nieuwe worden vervangen, ten minste eenmaal per vier maanden. Het verzadigd raken van de geactiveerde koolstoffilters hangt min of meer af van de duur gebruik afzuigkap, soort gekookte maaltijden en regelmatig ontdoen van de filter van het vet. De filter moet in een




Fig 3

afzuiggroep worden gebruikt.

### **Extern uitlaten van lucht**

Draai het uitlaathendeltje in de richting naar buiten (fig. 3A), zet de uitlaat erop, open de afzuigkap. De rook loopt door de uitlaat naar buiten.

### **Intern uitlaten van lucht**

Draai het uitlaathendeltje in de richting naar binnen (fig. 3C), zet de uitlaat erop, maak de afzuigkap open. De rook loopt door de uitlaat uit.

## **6. GEBRUIK EN ONDERHOUD**

Het wordt aanbevolen het apparaat vóór het koken aan te zetten.


Na het koken het apparaat nog 15 minuten laten werken om alle dampen en geuren van het koken volledig weg te zuigen. Een regelmatig onderhoud zorgt voor een degelijke werking van de afzuigkap, vooral van de koolstoffilters.

Vetfilters vangen vetdeeltjes uit de lucht op, en raken daarom na verloop van tijd, afhankelijk van het gebruik, verstopt. Om dit te voorkomen moet u de filters minimaal eens per twee maanden schoonmaken, en wel volgens de hiernavolgende aanwijzingen.

- Haal de filters uit de afzuigkap en was die af in water met een neutraal schoonmaakmiddel, goed laten doordrenken.
- Goed met warm water doorspoelen en laten drogen.

Aluminium platen kunnen na enkele wasbeurten van kleur veranderen, dit ligt niet aan de filters of aan de werking van het apparaat. Het verzadigen van de geactiveerde koolstoffilters hangt min of


meer af van hoe vaak het apparaat wordt gebruikt, van het soort koken en het regelmatig schoonmaken van het vetfilter. Maak de ventilator en overige oppervlakken van de afzuigkap regelmatig schoon met gebruik van een in gedenatureerde alcohol of in niet krassend vloeibaar schoonmaakmiddel gedrenkte doek.



SYD-6001A/B

SYD-6001C

## 7. AANSLUITSCHEMA



Gedetailleerde informatie over  
garantievoorwaarden vindt u op de  
Baumatic websites [www.baumatic.nl](http://www.baumatic.nl) –  
[www.baumatic.com](http://www.baumatic.com), of vraag uw verkoper  
ernaar.